

USB ドライバインストール手順書

新規作成 2004 年 03 月 17 日

修 正 2010 年 02 月 03 日

Ver 1.02

はじめに

このたびは、弊社の USB 製品をご購入していただき、誠にありがとうございます。

本書は、USB 製品を使用する上で必要な以下の項目についてご説明させていただいております。

項目	内容
インストール	USB ドライバのインストール方法について記述しております
アンインストール	USB ドライバのアンインストール方法について記述しております

対象機種	
TR3-IF-U1、TR3-U002B、TR3-U002C-8、TR3-MU001E、TR3-MU001C-8	
ドライバ	
ドライバは、USBをシリアルのCOMポートとして使用するものです。 この手順書は、以下のドライバのバージョンによるインストール方法についてご説明させていただいております。 バージョン：2.06.00	
責任の制限	
本ドライバのインストールまたは使用に関連して生じた特別損害、間接損害、または消極損害に関しては、弊社はいかなる場合も責任を負いません。および第三者からなされる請求についてタカヤ株式会社は一切責任（注意義務を含む）を負担しません。	
動作環境	
動作パソコン	: DOS/V互換機
動作OS	: Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 2000 ※他のOSについては、FTDI社のWEBページを参照して下さい。
インターフェース	: USBケーブルを使用
最新のドライバ	
弊社のUSB製品には、FTDI社の「FT232B」を使用しておりますので、最新のドライバはFTDI社のVCP(Virtual COM Port)からダウンロードしていただくことが出来ます。 ■FTDI社 http://www.ftdichip.com/ ■最新USBドライバのダウンロード http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm	

ご使用になる前に安全に正しく使用頂くため、本書をよく読み、いつでも見える場所に保管しておいて下さい。

ご注意

- ・改良のため、お断りなく仕様などを変更する可能性がありますので御了承下さい。
- ・Tag-it HF-I は Texas Instruments 社、my-d は Infineon Technologies 社、I・CODE SLI は NXP 社の商標、または登録商標です。また、本書に記載した会社名・商品名などは、各社の商標または登録商標になります。


【目次】

1 ドライバのインストール	1
2 ドライバのアンインストール	2
2.1 WINDOWS VISTA、7 の場合のアンインストール方法	2
2.2 WINDOWS 2000、XP の場合のアンインストール方法	5
変更履歴	7


1 ドライバのインストール

- ①上位機器にて以下のアプリケーション(デモソフト)を起動させます。
付属 CD-ROM に収録されている以下のフォルダを上位機器にコピーして下さい。
(D: ¥を CD-ROM ドライブルートディレクトリとする時)
D: ¥ドライブ ¥USB ドライブ ¥PC 用

- ②①でコピーしたフォルダ内にある「CDM2.06.00.exe」を実行します。



- ③実行すると以下のような画面が表示されます。



- ④③の画面が消えると、インストール終了です。

2 ドライバのアンインストール

2.1 WindowsVista、7 の場合のアンインストール方法

① 「プログラムと機能」を開きます。


プログラムと機能は、

「Windows スタートボタン」→「コントロールパネル」→「プログラム」で開いた中にあります。

② 「プログラムと機能」のリスト中のインストールされたFTDI社の2つのドライバーパッケージを、マウスの右クリックにより削除を選択します。

このリスト内にドライバーパッケージがある場合は、この作業でアンインストール終了です。

このリスト内にドライバーパッケージがない場合は、③以降の「デバイスマネージャー」内で削除する方法を行ってください。




2つのドライバーパッケージの削除によりアンインストール終了です。

③ 「デバイスマネージャー」を開きます。

デバイスマネージャーは、

「Windows スタートボタン」→「コントロールパネル」で開いた中にあります。

④ 「ポート (COMとLPT)」をクリックして、「USB Serial Port (COM*)」にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして削除を選択します。




- ⑤ 「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。



[次の頁に続く](#)

2 ドライバのアンインストール

- ⑥次に、「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をクリックして、「USB Serial Converter」にカーソルを合わせ、マウスを右クリックして削除を選択します。



- ⑦「このデバイスのドライバソフトウェアを削除する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。



- ⑧アンインストール終了です。

2.2 Windows2000、XPの場合のアンインストール方法

① 「**プログラムの追加と削除**」を開きます。


プログラムの追加と削除は、

「Windows スタートボタン」→「コントロールパネル」で開いた中にあります。


または、

「Windows スタートボタン」→「設定」→「コントロールパネル」で開いた中にあります。


② 「**Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package**」を探し出します。



③ 上の「**Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package**」の「**変更と削除**」をクリックします。



④ 以下のダイアログが出てくるので、「**はい (Y)**」を選択します。



次の頁に続く

2 ドライバのアンインストール

- ⑤残りの「**Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package**」の「**変更と削除**」をクリックします。



- ⑥以下のダイアログが出てくるので、「**はい(Y)**」を選択します。



- ⑦アンインストール終了です。

変更履歴

Ver No	日付	内容
1.00	2004/3/17	新規作成
1.01	2008/4/22	内容更新 (Windows VISTA 対応)
1.02	2010/2/3	内容更新 (Windows 7 対応)

タカヤ株式会社 RF 事業推進部

[URL] <http://www.takaya.co.jp/>

[Mail] rfid@takaya.co.jp

仕様については、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
